



*Acknowledged globally*



## OCTA-WIRELESS

**Numéro d'article 4686663**

La balance OCTA-WIRELESS est composée de deux plateaux en aluminium solides et légers sur lesquelles de grandes bouteilles de réfrigérant peuvent être placées en toute sécurité grâce à sa large forme octogonale. Sa cellule de mesure très sensible indique le poids exact même si la bouteille n'est pas centrée sur le plateau. La télécommande sans fil permet de saisir diverses fonctions utiles, qui empêchent par exemple le remplissage excessif du circuit de réfrigérant ou de la bouteille. Un logement astucieux pour la télécommande est prévu dans la balance.

- Capacité maximal jusqu'à 110 kg
- Haute précision de +/- 0,5 %
- Résolution 2g
- Large plateau de 320 mm x H 45 mm
- Calibrage possible
- Rangement astucieux de la télécommande dans la balance. Pas de risque de perte.
- Alarme programmable pour un poids défini
- Détermination du niveau de remplissage par gravimétrie (en kg) ou relativement (en %)
- Equipée d'un filetage 10612-REF pour le montage de cartouche de réfrigérant (R290-R600)
- Alimentation : 4 piles AAA, autonomie de 30 heures

## Données techniques

<b>Matière</b>	Aluminium   ABS   Caoutchouc
<b>Couleur</b>	noir   jaune (RAL 1023)   vert (RAL 6026)
<b>Normes</b>	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
<b>Conformité RoHS</b>	1
<b>Conformité RoHS</b>	Oui
<b>Plage de température de fonctionnement</b>	10 - 40 °C



*Acknowledged globally*

<b>Plage de mesure</b>	0 - 110 kg
<b>Unités</b>	kg, lbs & oz
<b>Résolution</b>	2 g, 0.005 lbs, 0.1 oz
<b>Pile</b>	2 x 4 AAA
<b>Autonomie</b>	60 h
<b>Portée du signal</b>	10 m
<b>Fonctions</b>	Mémorisation du dernier réglage (pour le changement de bouteille), Alarme programmable, Indicateur de la capacité de la bouteille, Etalonnage aisé, Affichage de l'état de la batterie, Affichage de la surcharge, Filetage pour fixation de la vanne 10612-REF
<b>Contenu</b>	Appareil de contrôle   Piles   Pochette   Manuel d'utilisation
<b>Emballage</b>	Boîte carton
<b>Précision</b>	+/- 0.5%

## Accessoires

4681823	REF-METER-OCTA-PLUS	Vanne solénoïde pour balances REFCO
4677027	10612-REF	Support de remplissage pour cartouches de réfrigérant sur balance REFCO Raccord: 7/16"-28UNEF
4682773	10612-REF-1/4"SAE	Support de remplissage pour cartouches de réfrigérant sur balance REFCO Raccord: 1/4" SAE
4688637	10612-REF-ACME-LH	Support de remplissage pour cartouches de réfrigérant sur balance REFCO Raccord: ACME-1/2"-16G gauche

## Pièces détachées

4686752	OCTA-WIRELESS-CB	Remplacement appareil de contrôle pour OCTA-WIRELESS
4686846	OCTA-CP	Sacoche portable pour balances OCTA